

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

WSP-830

BLUETOOTH-КОЛОНКА

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Порт USB для USB-накопителя («флешки»).

2. LED-индикатор.

3. Порт Type-C для зарядки.

4. Порт для AUX (mini jack 3.5 мм).

5. Слот для TF (MicroSD) карты памяти.

ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ

1) Короткое нажатие: уменьшение громкости
Длительное нажатие: предыдущая песня

2) Короткое нажатие: переключение режимов подсветки (6 типов)
Длительное нажатие: включение / выключение устройства (питания)
Двойной щелчок: включение / выключение подсветки

3) Найдите и выберите Колонку WALKER WSP-830 среди устройств, доступных для установки Bluetooth-соединения. Для прерывания соединения используйте долгое нажатие кнопки ►.

Другие варианты подключения

1) Через аудиокабель AUX (mini jack 3.5мм). Подключите кабель AUX к колонке и к другому устройству (смартфон, планшет, ПК и т.п.)

2) Через USB-накопитель. Вставьте USB-накопитель с музыкальным файлом во включенную колонку, и колонка автоматически воспроизведет музыку.

3) Через карту памяти MicroSD. Вставьте карту памяти во включенную колонку, и колонка автоматически воспроизведет музыку.

Поддерживаемые форматы музыкальных файлов: MP3, WAV, WMA. Максимальный объем USB-накопителя и карты памяти, поддерживаемых для воспроизведения: 32 Гб.

Энергосбережение и экономия электроэнергии

Для экономии заряда устройства и продления службы работы, устройство автоматически отключается, если:

1) при подключении по Bluetooth ожидается сопряжение в течение 30 мин, и устройство не подключилось, сопряжение не установлено

2) при подключении музыки через MicroSD, USB-накопитель или AUX будет приостановлено воспроизведение на 15 минут.

Зарядка устройства

В процессе зарядки – постоянно горит красный индикатор.

Устройство заряжено – красный индикатор погас.

Время зарядки: около 3 часов.

239,96 мм

60,00 мм

110,00 мм

УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК

1.Сбой сопряжения:

1) перезагрузите колонку и звуковоспроизводящее устройство для сопряжения

2) слишком большое количество окружающих устройств Bluetooth затрудняет поиск, отключите другие устройства Bluetooth

2. Звук слишком низкий или искаженный:

1) недостаточно заряда аккумулятора

2) проверьте уровень громкости на колонке и на вашем воспроизводящем устройстве.

3. При воспроизведении музыки по Bluetooth происходит сбой звука:

1) воспроизводящее устройство далеко от колонки

2) между колонкой и устройством существуют препятствия

БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1) Избегайте источников помех при использовании колонки (магнитные поля, вибрации и т.д.)

2) Не используйте колонку при неблагоприятных условиях (повышенная влажность, пыль и т.д.)

3) Избегайте контакта колонки с водой, не оставляйте ее вблизи источников тепла (обогреватель, кухонная плита и т.д.)

4) При чистке колонки не используйте химические реагенты и абразивные чистящие средства (в их состав входят твердые частицы). Это может привести к царапинам и другим повреждениям колонки. Пользуйтесь мягкой тканью или салфеткой из микрофибры.

5) Используйте колонку только по ее прямому назначению, не пытайтесь чинить или модифицировать ее самостоятельно.

Внимание!

1) При заряде менее 20% громкость звучания может уменьшиться, т.к. включается защитная функция аккумулятора.

2) При низком заряде аккумулятора (менее 10%) возникает звуковое предупреждение. Если оно продолжает звучать уже при подключенном зарядном кабеле - дождитесь восполнения заряда более 20% и после продолжите прослушивание аудио.

3) Если при работе колонки нет автоматической синхронизации звука с аудиовоспроизводящим устройством (звук регулируется только на кнопках колонки) - проверьте настройки абсолютной громкости Bluetooth на вашем устройстве, она обязательно должна быть включена. (Может называться Абсолютная громкость, Синхронизация громкости с телефоном, Синхронизация Bluetooth аудио и др. в зависимости от устройства.

4) Рекомендуем регулярно заряжать устройство, выход из строя аккумуляторной батареи в случае глубокого разряда по вине пользователя не является гарантийным!

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Портативная колонка WSP-830, зарядный кабель с разъемом Type-C, инструкция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версия Bluetooth	5.3
Батарея	4000 мАч, 7.4В
Мощность динамиков	30 Вт x 2 (Общая мощность 60Вт)
Размер динамиков	78мм каждый
Частотный диапазон	20Гц - 20 кГц

Профили Bluetooth	HSP, HFP, A2DP, AVRCP
Влагозащита	IPX5
Зарядный порт	Type-C, 5В-2А
Время работы (при 20% громкости)	около 9 ч
Время заряда	около 3 ч
Размер	281*167*111 мм
Вес	1756 гр
Рабочий диапазон	до 10 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Guangzhou Walker International Trading Company, Ltd., Китай, 324-5 Office, Zhongshan Avenue Middle 989, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong Province

ИМПОРТЕР В РФ: ООО «Горизонт», 690091, Приморский край, г.Владивосток, Набережная ул., д. 10, часть офиса 231

walker.ru

Произведено в Китае

Гарантийный срок: 12 месяцев